



## 烽影 800 Pro USB 升级操作说明

marketing@cv-hd.com www.cv-hd.cn



1、请先准备格式为 FAT32 的 U 盘(EXFAT 和 NTFS 格式是不支持的)。

查看 U 盘是否是 FAT32 格式:右键点击 U 盘,选择"属性"选项,查看"文件系统"中的 U 盘的格式名称,如图 1 所示:



图1U盘格式

1.1 当 U 盘不是 FAT32 格式时,请按照以下步骤将 U 盘格式转换为 FAT32 格式:

① 将 U 盘插入电脑,点击打开桌面"**计算机**",右键点击 U 盘,选择【**格式化】,**如图 2 所示:



(11) 14.4 GB 可用, 其他 (3)	<b>打开(©)</b> 在新窗口中打开(E) 启用 BitLocker( <u>B</u> )	
百度云管家 双击运行百度云	共享(H) 以便携式设备方式打开 计享文件夹同步	▶ 库 庚
	格式化( <u>A</u> ) 弹出( <u>J</u> )	
	使用 360强力删除 使用360进行木马云查杀	
	剪切(I) 复制( <u>C</u> )	
	创建快捷方式(S) 重命名(M)	
	属性( <u>R</u> )	· 状态: 关闭

图 2 格式化 U 盘

② 在弹出的格式化界面,将文件系统选择为【FAT32】,然后点击【开始】,如图 3 所示:

格式化 可移动磁盘 (H:)	×
容量(E):	
14.4 GB	•
文件系统 (2)	
FAT32 (默认)	•
NTFS FAT32 (生行人) exFAT	
还原设备 默认值 (2)	
卷标 (L)	
格式化选页 @) <b>② 快速格式化 @)</b> □ 创建一个 MS-DOS 启动盘 (	<u>M</u> )
开始(3)	关闭(C)

图 3 选择 FAT32 格式

③ 等待弹出格式化完毕对话框,右键点击 U 盘,选择"属性"选项,可以看到 U 盘格式已经转换为 FAT32,如图 4 所示:

2



容里 (2):	
14.4 GB 🔹	
文件系统 (2)	
FAT32 (默认) 👻	
分配单元大小(2)	
8192 字节 🚽	
E在格式化 可移动磁盘 (H:)	
E在格式化 可移动磁盘 (H:)	·····································
E在格式化 可移动磁盘 (H:)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

图 4 格式化完毕

2、将升级文件拷贝至 FAT32 格式的 U 盘文件根目录下,如图 5 所示:

注: ①升级文件请联系当地的代理商获取(发射机: cvw\_tx\_firmware.bin; 接收机: cvw\_rx\_firmware.bin)。②请将文件名完整的保存在易于查找的文件夹中,不要进行任何的人为更改。



图 5 保存升级文件

3

- 2、使用 Type-C 转接头连接 U 盘到产品 USB 接口,如图 6 所示:
- 注:请在关机的状态下操作。





图 6 USB 连接图

3、连接后开启接收机/发射机电源,机器会自动识别(约5s)并进入升级模式,此时 OLED 屏会显示"UPDATE"字符,如图7所示:



图 7 显示 "UPDATE"

4、等待升级完成,升级成功后,OLED 屏会显示"SUCESS"字符,如图 8 所示:





图 8 显示 "SUCESS"

注意事项:

1、升级过程中,不能中断电源,断电将会导致机器出现故障等后果;

2、升级完成后,关掉电源,请及时拔出U盘(不及时拔出U盘会导致开机后再次升级)。